

Diese Schablone auf das grüne Deck 36 des Bogens legen, Rand einzeichnen und Deck entsprechend verschmälern. Anschließend Deck auf 36b kleben, so dass ein weißes Süllbord entsteht.

Hinweis:

Das Bugschanzkleid an den Bordwänden 34e und 35e hat einen Überstand, der nach dem Einkleben der inneren Schanzkleider 38c und 39 c abzuschneiden ist.